

Gebruiksaanwijzing (2018)

282017 Clean+Easy Harsverwarmer Petite



De Petit Waxing Spa van Clean+Easy heeft een regelbare thermostaatknop voor temperatuur instelling.

Als u de knop op de uiterste koudestand zet maakt u gebruik van de stand-by-stand.

Voordat u gaat harsen zet u de thermostaat 10 minuten voordat u gaat harsen op de gebruikstemperatuur en u heeft de juiste warmte om te gaan harsen.

Vorbereiding voor het harsen:

- De te verwijderen haren moeten minimaal 6 mm. lang zijn.
- Gezichtshaar mag iets korter zijn.
- Verwijder crème, make-up, vet en transpiratie met de Cleanser
- Aanbevolen wordt om Lavendel talkpoeder op de schoongemaakte huid te gebruiken, dun aanbrengen (zeker in het gezicht, bikinilijn etc)

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Clean+Easy
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.



Het aanbrengen van hars:

- Houd de vulling ondersteboven en wacht tot de luchtballen naar boven zijn gestegen.
- Houd de vulling zó vast dat de pijl op het rolletje zichtbaar is en breng de hars op met de haargroei mee.
- Aanbrengen in een rustige vloeiende beweging (rol niet heen en weer). Één dun laagje is voldoende. Niet in de vulling knijpen.
- Probeer (zeker in het begin) niet om een te groot oppervlak in een keer te harsen, de hars zal dan te snel afkoelen wat tot gevolg heeft dat de hars moeilijk te verwijderen is.
- U dient onmiddellijk de strip aan te brengen, wrijf stevig in één richting, houdt de huid met één hand strak en trek met de andere hand de strip los in een snelle beweging, parallel aan de huid en tegen de haargroeirichting in.

Na het harsen:

- Indien er harsresten op de huid achterblijven, brengt u opnieuw de strip met oude hars (ivm. trekkracht) aan en wrijf krachtig op de strip waarna u deze direct weer verwijderd op de gebruikelijke manier.
- Kleine restjes hars die nog op de huid zijn achtergebleven verwijderen met wattenschijf en enkele druppels After Wax Remover.
- Vervolgens kunt u of de Soothing Gel gebruiken ter verkoeling van de huid of de Restore Cream die een kalmerende, herstellende en verzachtende werking heeft.

Onderhoud harsapparaat:

- Gebruik Clean-Up Spray van Clean+Easy om het harsapparaat schoon te maken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt schoonmaken of inspecteren
- Breng de Clean-Up Spray van Clean+Easy op een schone doek aan om zodoende het apparaat schoon te maken.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Clean+Easy
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.